

CHECKLISTE BETONKAUF

Ihr Leitfaden für die reibungslose Abholung an der Betontankstelle

beton-drive-in.at

Damit die Abholung Ihres Frischbetons zügig verläuft und die Betonqualität auf dem Weg zur Baustelle optimal erhalten bleibt, gehen Sie bitte vor der Anfahrt folgende Schritte durch:

VOR DER ANFAHRT ÜBERPRÜFEN

- ☐ **1. Abdeckplane eingepackt? (SEHR WICHTIG!)**
Fahrtwind trocknet Beton aus (Rissgefahr), Regen schwächt die Festigkeit. Der Beton muss direkt nach dem Beladen komplett abgedeckt werden.
- ☐ **2. Zulässige Anhängelast / Nutzlast geprüft?**
1 m³ Frischbeton wiegt ca. 2.400 kg (0,1 m³ ≈ 240 kg). Achten Sie darauf, Ihren Anhänger oder Transporter nicht zu überladen!
- ☐ **3. Saubere Ladefläche bereitgestellt?**
Die Ladefläche sollte frei von Schmutz, Holzresten oder Altbeton sein, um eine Verunreinigung des frischen Betons zu vermeiden.
- ☐ **4. Zeitplanung für Einbau abgestimmt?**
Der Transport und die Verarbeitung sollten ohne Zwischenstopps idealerweise innerhalb von 1,5 Stunden nach der Mischung erfolgen.
- ☐ **5. Zahlungsart bereit?**
Bezahlung direkt am Terminal: Kontaktlos mit EC-Karte, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay.

Abholmenge & Zeit

Abnahme ab 0,15 m³ (150 Liter) problemlos möglich. Der Mischvorgang dauert vor Ort nur wenige Minuten.

Plane vergessen?

Sollten Sie Ihre Abdeckplane vergessen haben, können Sie passende Schutzplanen direkt bei uns vor Ort erwerben.

Wichtiger Hinweis für die Baustelle: Schützen Sie den Beton auch nach dem Einbau in den ersten Tagen vor extremer Sonne, Wind oder Frost (z. B. durch Feuchthalten oder Abdecken mit Folie).

